BELKIN

Kit desktop de eclado e rato óptico sem fios

Disfrute da liberdade sem fios PT

Manual do utilizador

F8E858-BNDL

23pt_F8E858_BNDL_man.indd 1 20/5/05 9:49:33

23pt_F8E858_BNDL_man.indd 2 20/5/05 9:49:35

Índice

1. Introdução..... 4
Equipamento compatível 5
Sistemas operativos 5
Conteúdo da embalagem 5
2. Guia de instalação rápida 6
3. Instalação do software para Windows 98, Me, 2000 e XP 7
4. Funções das teclas de atalho do teclado USB 8
5. Resolução de problemas 9
6. Processo de desinstalação para Windows 98, Me, 2000 e XP 11
7. Informações.....12

23pt_F8E858_BNDL_man.indd 3 20/5/05 9:49:35

Introdução

Parabéns e obrigado pela aquisição do Kit desktop de teclado e rato óptico sem fios da Belkin. Damos grande importância à sua escolha e estamos confiantes de que irá usufruir durante muitos anos da fiabilidade destes dispositivos de grande qualidade. Leia o manual do utilizador completo para aproveitar em pleno o desempenho do seu novo equipamento.

23pt_F8E858_BNDL_man.indd 4 20/5/05 9:49:35

Equipamento compatível

Funciona com todos os PCs com processador Pentium®.

NOTA: O uso destes produtos numa secretária de ferro ou de outro metal, irá ter um efeito negativo na operação do teclado e do rato sem fios.

Sistemas operativos

Windows® XP, Me, 2000, 98 SE

Conteúdo da embalagem

Teclado sem fios

Rato óptico sem fios

Receptor

5 pilhas AA

Manual do utilizador

CD com o controlador

Leia as instruções de instalação, operação e utilização do equipamento de desktop sem fios.

23pt_F8E858_BNDL_man.indd 5 20/5/05 9:49:35

1. Certifique-se de que o computador está ligado. Se estiver a usar o Windows 98SE, Me ou 2000, terá de manter o teclado e o rato antigos ligados durante a instalação.
2. Ligue apenas o receptor à porta USB do computador.

Nota: Quando ligar o cabo USB ao computador, o Windows irá iniciar o Assistente de Novo Hardware. No Windows XP, o Assistente é executado automaticamente. No Windows 98, Me e possivelmente no 2000, terá de seguir os diversos passos do Assistente de Novo Hardware com a ajuda do teclado e rato antigos.

3. Instale as pilhas no teclado e no rato. Não se esqueça de seguir as indicações no interior do compartimento das pilhas.
4. Prima o botão do receptor.
5. Prima o botão reset no rato.
6. Prima novamente o botão do receptor.
7. Prima o botão para ligar do teclado. O botão para ligar encontra-se por baixo do pé direito do teclado.

23pt_F8E858_BNDL_man.indd 6 20/5/05 9:49:36

Instalação do software para Windows 98SE, ME, 2000 e XP

Nota:? O teclado e o rato devem estar agora a funcionar. Caso contrário, repita as instruções de configuração e consulte a secção "Resolução de problemas" para obter ajuda. Quando o rato e o teclado estiverem operacionais, poderá instalar o software.

Aviso: Recomendamos que desinstale qualquer software para teclado e rato instalado anteriormente, antes de instalar o novo software da Belkin.

1. Certifique-se de que o computador está ligado.
2. Insira o CD na drive de CD-ROM do computador.
3. Se não existir nenhuma instalação anterior de software para teclado e rato, clique sobre "OK" para iniciar a instalação. Siga as instruções do ecrã.
4. No fim da instalação, é-lhe pedido para reiniciar o computador. Terá de reiniciar o computador nesta altura para que o software funcione.

23pt_F8E858_BNDL_man.indd 7 20/5/05 9:49:36

- **Funções para Internet**
  - **Retroceder** - Retroceder à página web anterior
  - **Avançar** - Ir para a página web seguinte
  - **Parar** - Parar a página web actual
  - **Actualizar** - Recarregar a página web actual
  - **Favoritos** - Abre a lista de favoritos
  - **WWW** - Abre o browser de Internet por defeito do sistema
  - **E-Mail** - Abre a aplicação de e-mail por defeito do sistema
  - **Home** - Abre a homepage por defeito do browser de Internet
- **Funções de multimédia**
  - **Sem som** - Prima uma vez para retirar o som e volte a premir para continuar a ouvir
  - **Diminuir o som** - Diminui o volume de som
  - **Aumentar o som** - Aumenta o volume de som
  - **Reproduzir/Pausa** - Prima uma vez para reproduzir, prima novamente para fazer pausa
  - **Parar** - Pára a reprodução
  - **Pista anterior** - Voltar à faixa anterior
  - **Faixa seguinte** - Ir para a faixa seguinte
  - **Seleccionar média** - Abre o Microsoft media Player
- **Utilidades**
  - **O meu computador** - Abre o Microsoft media Player
  - **Calculadora** - Abre a calculadora Microsoft
  - **Hibernar** - Suspende o sistema operativo e entra no modo de hibernação por defeito
  - **Acordar** - Sai do modo de hibernação

23pt_F8E858_BNDL_man.indd 8 20/5/05 9:49:39

O teclado e/ou rato não é/são detectado(s) ou não funciona(m) depois de concluir a instalação.

- Certifique-se de que o cabo do receptor está ligado à porta USB do computador.
- Para o melhor desempenho, coloque o receptor a 20 cm do ecrã, do computador, de qualquer dispositivo de armazenamento externo ou de outros dispositivos eléctricos.
- Certifique-se de que instalou as pilhas correctamente. Teste as pilhas para se certificar que não estão fracas (instalando-as noutro dispositivo).
- Pode haver outros dispositivos de sistema que estejam em conflito com o rato e/ou teclado. Verifique as definições de IRQ/ endereço destes dispositivos e, se existirem conflitos, altere as definições. Consulte a documentação do computador ou a assistência técnica do fabricante para obter ajuda.

23pt_F8E858_BNDL_man.indd 9 20/5/05 9:49:50

- Certifique-se de que estabeleceu correctamente a comunicação/ sincronização entre o receptor e o rato e teclado.
- Se o rato não estiver a funcionar, certifique-se de que o LED do rato começa a piscar ao premir qualquer um dos botões do rato ou ao movê-lo. Se o LED não piscar, verifique se instalou as pilhas correctamente.
- Se o LED do rato piscar, o LED no receptor tem de piscar também para indicar que estão a comunicar um com o outro. Se o LED no receptor não piscar, significa que os dispositivos não foram ligados correctamente. Repita os passos 4 a 7 do guia de instalação rápida.
- Substitua as pilhas se o ponteiro do rato ficar irregular no ecrã ou se o teclado deixar de registar os batimentos das teclas.
- Se o cursor for controlado por outro sistema num ambiente de escritório ou de multi-utilizador, tente retirar as pilhas, volte a inseri-las após 2 minutos e repita os passos 3 a 7 do guia de instalação rápida.

23pt_F8E858_BNDL_man.indd 10 20/5/05 9:49:50

Processo de desinstalação do software para Windows 98SE, ME, 2000 e XP

1. Seleccione “Definições”.
2. Seleccione “Painel de controlo”.
3. Seleccione “Adicionar ou remover programas”.
4. Seleccione “Belkin Wireless Driver” e clique sobre “Adicionar Remover”.
5. Será solicitado a responder se quer mesmo remover a aplicação seleccionada e todos os seus componentes. Clique sobre “Sim”.

O processo de desinstalação terá início. Siga as instruções do ecrã para terminar o processo.

23pt_F8E858_BNDL_man.indd 11 20/5/05 9:49:50

Declaração FCC

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM REGULAMENTOS FCC PARA COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA

Nós, Belkin Corporation, de 501 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220, declaramos sob a nossa própria responsabilidade, que o produto:

F8E858-BNDL

a que esta declaração se refere: está em conformidade com o artigo 15 dos regulamentos FCC. A sua operação está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) o dispositivo tem de aceitar qualquer interferência, incluindo aquela que pode causar uma operação indesejada.

Declaração CE de Conformidade

Nós, Belkin Corporation, declaramos sob a nossa própria responsabilidade, que o produto F8E858-BNDL, ao qual a presente declaração se refere, está em conformidade com as normas EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3 e EN55024.

Atenção: Exposição a radiação por radiofrequência.

As radiações que este dispositivo liberta estão muito aquém dos limites de exposição a radiofrequências da FCC. Não obstante, o dispositivo deve ser usado de maneira a que, em condições normais de funcionamento, o contacto das pessoas com o dispositivo seja minimizado. Ao ligar uma antena externa ao dispositivo, esta tem de ser colocada de maneira a que, em condições normais de funcionamento, o contacto das pessoas com o dispositivo seja minimizado. Para reduzir as probabilidades de serem excedidos os limites de exposição a radiofrequências da FCC, a distância entre pessoas e a antena nunca pode ser inferior a 20 cm (8 polegadas) durante o funcionamento normal.

Nota da FCC (Federal Communications Commission)

Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites para um dispositivo digital da classe B, em conformidade com a parte 15 dos regulamentos FCC. Estes limites foram estabelecidos para conceder uma protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação doméstica. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência. Se a instalação e a utilização não forem feitas de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão. Esta situação pode ser corrigida desligando e ligando o equipamento e levando a cabo uma ou mais das seguintes medidas • Reorientar ou mudar a localização da antena receptora.

- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma saída de outro circuito.
- Recorrer ao revendedor ou a um técnico de rádio/televisão experiente.

23pt_F8E858_BNDL_man.indd 12 20/5/05 9:49:50

Alterações

A FCC exige que o utilizador seja notificado de que quaisquer alterações ou modificações neste dispositivo que não tenham sido expressamente aprovadas pela Belkin Components podem levar à perda de autorização, por parte do utilizador, de operar o equipamento.

Garantia Belkin Corporation Limited para toda a vida útil do produto

A Belkin Corporation garante que este produto não apresenta defeitos nem de material nem de fabrico, durante o período de vida útil. Se for descoberto algum defeito, a Belkin optará entre reparar e substituir o produto, sem encargos, desde que se encontre dentro do período da garantia, com as despesas de transporte previamente pagas ao revendedor Belkin autorizado a quem adquiriu o produto. A prova de compra poderá ser necessária.

Esta garantia não se aplica se o produto tiver sido acidentalmente danificado, usado de maneira abusiva, de forma incorrecta ou aplicado para fins diversos daqueles a que se destina; se o produto tiver sido modificado sem a permissão expressa da Belkin; ou se tiver sido removido ou rasurado qualquer número de série da Belkin.

A GARANTIA E OS RECURSOS ACIMA EXPOSTOS SÃO EXCLUSIVOS E SOBREPÕEM-SE A TODOS OS OUTROS, ORAIS OU ESCRITOS, EXPRESSOS OU IMPLÍCITOS. A BELKIN DESRESPONSABILIZA-SE ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO A TODAS E QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO.

Nenhum revendedor, agente ou empregado da Belkin está autorizado a fazer quaisquer alterações, ampliações ou acrescentos a esta garantia.

A BELKIN NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, SUPERVENIENTES OU CONSEQUENTES RESULTANTES DE QUALQUER VIOLAÇÃO DA GARANTIA OU SOB QUALQUER TEORIA LEGAL, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A PERDAS DE LUCROS, PARALISAÇÃO, AVIAMENTO, DANOS A OU REPROGRAMAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA OU DADOS ARMAZENADOS OU USADOS COM PRODUTOS DA BELKIN.

Alguns Estados não permitem a exclusão ou a limitação de danos supervenientes ou subsequentes ou ainda a exclusão de garantias implícitas, pelo que as limitações que determinam a exclusão poderão não se aplicar ao seu caso. A presente garantia concede-lhe direitos legais próprios, podendo-lhe ainda assistir outros direitos, cuja validade varia de Estado para Estado.

23pt_F8E858_BNDL_man.indd 13 20/5/05 9:49:50

Canadá - Industry Canada (IC)

O rádio sem fios deste dispositivo está de acordo com RSS 139 & RSS 210 Industry Canada. Este dispositivo digital da classe B está de acordo com a norma ICES-003 do Canadá. Cet appareil numérique de la classe B est conforme á la norme NMB-003 du Canada.

Europa - Nota da União Europeia

Os produtos de rádio com a marcação CE 0560 ou CE estão de acordo com a Directiva R&TTE (1995/5/CE) da Comissão Europeia.

CE 0470 !

A conformidade com esta directiva implica também conformidade com as seguintes Directivas Europeias (entre parêntesis estão as normas internacionais equivalentes).

- EN 60950 (IEC60950) – Segurança de produtos
- EN 300 328 Requisitos técnicos para equipamento de rádio
- ETS 300 826 Requisitos gerais CEM para equipamento de rádio. Para saber qual o tipo de transmissor, veja a etiqueta de identificação do seu produto Belkin.

CE !

Os produtos com a marcação CE estão de acordo com as Directivas CEM (89/336/CEE) e Baixa tensão (72/23/CEE) da Comissão Europeia. A conformidade com estas directivas implica também conformidade com as seguintes Directivas Europeias (entre parêntesis estão as normas internacionais equivalentes)

- EN 55022 (CISPR 22) – Interferência electromagnética
- EN 55024 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11)- Imunidade electromagnética
- EN 61000-3-2 (IEC610000-3-2) - Limites para a emissão de harmónicas de corrente
- EN 61000-3-3 (IEC610000) – Limitação das flutuações de tensão e flicker nas redes de baixa tensão
- EN 60950 (IEC60950) – Segurança de produtos

CE

Os produtos com radiotransmissor têm a marcação CE 0560 ou CE e podem ter também o logotipo CE.

23pt_F8E858_BNDL_man.indd 14 20/5/05 9:49:51

23pt_F8E858_BNDL_man.indd 15 20/5/05 9:49:52

BELKIN

Kit desktop de eclado e rato óptico sem fios

BELKIN

www.belkin.com

Belkin Ltd.
Express Business Park, Shipton Way
Rushden, NN10 6GL, Reino Unido
T: +44 (0) 1933 35 2000
F: +44 (0) 1933 31 2000

Belkin B.V.
Starparc Building, Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Países Baixos
T: +31 (0) 20 654 7300
F: +31 (0) 20 654 7349

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munique, Alemanha
T: +49 (0) 89 143405 0
F: +49 (0) 89 143405 100

Belkin SAS
5 Rue du Petit Robinson, 3ème étage
78350 Jouy en Josas, França
T: +33 (0) 1 34 58 14 00
F: +33 (0) 1 39 46 62 89

Apoio técnico da Belkin
Europa: 00 800 223 55 460

© 2005 Belkin Corporation. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de marcas são marcas registadas dos respectivos fabricantes enunciados.

P74823pt